



ZESTAW ICANS5 + ICANS6 + ITAP1

Nr katalogowy: ICANS6 ICANS5

Kod EAN: 5905197368771

Producent: Prosperplast

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

35,00 PLN

Opis produktu

ZESTAW ZAWIERA 3 PRODUKTY:

1. Zestaw przyłączeniowy, pięcioelementowy ICANS 5.

Gwint zewnętrzny 3/4".

2. Kranik, zawór ITAP1 firmy PROSPERPLAST

Przyłącze 3/4", wylewka z końcówką na waż.

3. ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ ICANS6 firmy PROSPERPLAST

Dedykowany do rynien fi 80 - 120 mm.

1. Zestaw przyłączeniowy, pięcioelementowy ICANS 5.

Gwint zewnętrzny 3/4".

Zestaw przyłączeniowy, pięcioelementowy ICANS 5:

- kranik (ITAP2 bez końcówki),
- złącze pod wąż,
- wąż (wodowskaz),
- wylewka węża,
- uchwyt wylewki,

Gwint zewnętrzny 3/4".

Kolor złączek czarny, przewód bezbarwny.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE **ICANS 5** W ZBIORNIKU TUBE (IDM230)

F I L M

Zobacz jak prosty jest montaż zestawu przyłączeniowego..

Skopiuj ten link ↓ i wklej w nowe okno przeglądarki.

<https://youtu.be/wxw0tyWKHCA>

2. Kranik, zawór **ITAP1** firmy **PROSPERPLAST**

Przyłącze 3/4", wylewka z końcówką na waż.

KOLOR CZARNY

- Długość 7 cm
- Szerokość 7,8 cm
- Wysokość 8,8 cm

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE **ITAP1** W ZBIORNIKU WOODCAN

3. ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ **ICANS6** firmy **PROSPERPLAST**

Dedykowany do rynien fi 80 - 120 mm.

ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ ICANS6, sześćcioelementowy:

- otwornica (wyłącznie do tworzyw sztucznych),
- złączka przyłączeniowa zbiornika,
- redukcja złączki,
- redukcja głowicy zbieracza,
- wąż przyłączeniowy,
- gumowa głowica zbieracza,

Dedykowany do rur spustowych rynien fi 80 - 120 mm.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zbieracz łapie wodę aż do napełnienia zbiornika, automatycznie po napełnieniu się zbiornika nadmiar wody zostanie odprowadzony do rury spustowej.

Montaż zbieracza.

1. Za pomocą dołączonej do zestawu otwornicy wykonać otwór w zbiorniku.
 2. Następnie wykonać otwór w rynnie 80-90 mm powyżej osi otworu w zbiorniku.
 3. W otwór zbiornika zamontować gumową złączkę, następnie złączkę plastikową i wąż.
 4. Zamontować w rynnie "głowę" zbieracza" i za pomocą złączki połączyć z drugim końcem węża.
-

F I L M

Zobacz jak prosty jest montaż zbieracza wody.

Skopiuj ten link ↓ i wklej w nowe okno przeglądarki.

<https://youtu.be/iM7r7G-AdpE>

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE **ICANS6** W ZBIORNIKU TUBE (IDM230)